

# TOSHIBA

*AIRE ACONDICIONADO (TIPO SPLIT)*

## Manual de instalación

### Unidad exterior

Nombre del modelo:


---

**RAV-GP561ATW-E**

**RAV-GP801ATW-E**

**R32**

Para uso comercial



**Translated instruction**

**ADOPCIÓN DEL REFRIGERANTE R32**

Este aparato de aire acondicionado utiliza el refrigerante HFC (R32), que no destruye la capa de ozono. Esta unidad exterior está diseñada exclusivamente para su uso con el refrigerante R32. Asegúrese de utilizarlo en combinación con una unidad interior de refrigerante R32.

**Regulación de la corriente armónica**

Este equipo es compatible con IEC 61000-3-12 siempre que la potencia de cortocircuito Ssc sea superior o igual a Ssc (\*1) en el punto de interconexión entre la instalación eléctrica del usuario y la red pública. Es responsabilidad del instalador o del usuario del equipo garantizar, mediante consulta con el operario de la red de distribución si es necesario, que el equipo está conectado solamente a una toma con una potencia de cortocircuito superior o igual a Ssc (\*1).

Ssc (\*1)

Modelo	Ssc (*1) (kVA)	
	Sistema único	Sistema gemelo
RAV-GP801ATW-E	840	1500

**Contenido**

**1 Precauciones de seguridad ..... 4**

**2 Accesorios ..... 10**

**3 Instalación del aparato de aire acondicionado con refrigerante R32 ..... 10**

**4 Condiciones de instalación..... 11**

**5 Tubería del refrigerante ..... 15**

**6 Purga de aire ..... 17**

**7 Trabajos eléctricos ..... 21**

**8 Conexión a tierra ..... 23**

**9 Comprobaciones finales ..... 23**

**10 Prueba de funcionamiento ..... 23**

**11 Mantenimiento anual ..... 24**

**12 Condiciones de funcionamiento del aparato de aire acondicionado ..... 24**

**13 Funciones que se deben implementar de manera local ..... 24**

**14 Solución de problemas ..... 27**

**15 Apéndice ..... 27**

**16 Especificaciones ..... 30**

Gracias por haber adquirido este aparato de aire acondicionado Toshiba.  
 Lea atentamente estas instrucciones que contienen información importante de conformidad con la Directiva relativa a "Máquinas" (Directiva 2006/42/CE) y asegúrese de que las entiende.  
 Después de leer estas instrucciones, asegúrese de guardarlas en un lugar seguro junto con el Manual del propietario y el Manual de instalación incluido con el producto.

## Denominación genérica: Aparato de aire acondicionado

### Definición de instalador cualificado o persona de servicio cualificada

El aparato de aire acondicionado deberá ser instalado, mantenido, reparado y desechado por un instalador cualificado o por una persona de servicio cualificada. Cuando se tenga que hacer cualquiera de estos trabajos, acuda a un instalador cualificado o a una persona de servicio cualificada para que lo haga.  
 Un instalador cualificado o una persona de servicio cualificada es un agente con las cualificaciones y conocimientos descritos en la tabla de abajo.


Agente	Cualificaciones y conocimientos que debe tener el agente
Instalador cualificado*(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>El instalador cualificado es una persona que instala, mantiene, recoloca y se deshace de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. Él o ella han sido formados para instalar, mantener, recolocar y deshacerse de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. o, en otro caso, han recibido instrucciones para realizar tales operaciones de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con estas operaciones.</li> <li>El instalador cualificado con permiso para realizar el trabajo eléctrico de la instalación, recolocación y desecho tiene las cualificaciones correspondientes a este trabajo eléctrico según lo estipulan las leyes y las normas locales, y él o ella es una persona que ha sido formada en temas relacionados con el trabajo eléctrico de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. o, en otro caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.</li> <li>El instalador cualificado con permiso para realizar el trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos durante la instalación, recolocación y desecho tiene las cualificaciones correspondientes a este trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos según lo estipulan las leyes y las normas locales, y él o ella es una persona que ha sido formada en temas relacionados con el trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. o, en otro caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.</li> <li>El instalador cualificado con permiso para trabajar en lugares altos ha sido formado en temas relacionados con el trabajo en lugares altos con aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. o, en otro caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.</li> </ul>
Persona de servicio cualificada*(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>La persona de servicio cualificada es una persona que instala, repara, mantiene, recoloca y se deshace de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. Él o ella han sido formados para instalar, reparar, mantener, recolocar y deshacerse de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. o, en otro caso, han recibido instrucciones para realizar tales operaciones de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con estas operaciones.</li> <li>La persona de servicio cualificada con permiso para realizar el trabajo eléctrico de la instalación, reparación, recolocación y desecho tiene las cualificaciones correspondientes a este trabajo eléctrico según lo estipulan las leyes y las normas locales, y él o ella es una persona que ha sido formada en temas relacionados con el trabajo eléctrico de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. o, en otro caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.</li> <li>La persona de servicio cualificada con permiso para realizar el trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos durante la instalación, reparación, recolocación y desecho tiene las cualificaciones correspondientes a este trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos según lo estipulan las leyes y las normas locales, y él o ella es una persona que ha sido formada en temas relacionados con el trabajo de manejo del refrigerante y de los tubos de los aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. o, en otro caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.</li> <li>La persona de servicio cualificada con permiso para trabajar en lugares altos ha sido formada en temas relacionados con el trabajo en lugares altos con aparatos de aire acondicionado fabricados por Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o. o, en otro caso, el o ella han recibido instrucciones para realizar tales trabajos de un individuo o individuos ya formados y que, por lo tanto, tienen un conocimiento extenso relacionado con este trabajo.</li> </ul>

### Definición del equipo de protección

Cuando el aparato de aire acondicionado vaya a ser transportado, instalado, mantenido, reparado o desechado, póngase guantes de protección y ropas de trabajo seguras.  
 Además de tal equipo de protección normal, póngase el equipo de protección descrito a continuación cuando realice trabajos especiales como los descritos en la tabla que aparece a continuación.  
 De no utilizar el equipo protector adecuado, incurrirá en cierto riesgo personal ya que estará más expuesto a sufrir heridas, quemaduras, descargas eléctricas y demás lesiones.

Trabajo realizado	Equipo de protección usado
Todo tipo de trabajos	Guantes de protección Ropa de trabajo segura
Trabajo relacionado con equipos eléctricos	Guantes para protegerse de las descargas eléctricas Zapatos aislantes Ropa que ofrezca protección contra descargas eléctricas
Trabajos en altura (50 cm o más)	Cascos de seguridad de uso industrial
Transporte de objetos pesados	Zapatos con puntera de protección adicional
Reparación de la unidad exterior	Guantes para protegerse de las descargas eléctricas

### Centro de gravedad



## ■ Indicaciones de advertencia en la unidad del aparato de aire acondicionado

Estas precauciones de seguridad describen aspectos importantes relacionados con la seguridad para evitar lesiones a los usuarios o a terceros y daños materiales. Por favor lea este manual después de comprender el siguiente contenido (significado de las indicaciones) y asegúrese de observar las descripciones.

Indicación	Significado de las indicaciones
 <b>ADVERTENCIA</b>	El texto que se resalta de esta forma indica que el no cumplimiento de las instrucciones en la advertencia podría provocar lesiones personales muy graves (*1) o la muerte si el producto se manipula indebidamente.
 <b>PRECAUCIÓN</b>	El texto que se resalta de esta forma indica que el no cumplimiento de las instrucciones en la precaución podría provocar lesiones leves (*2) o daños (*3) a la propiedad si el producto se manipula indebidamente.

\*1: Las lesiones personales muy graves incluyen la pérdida de la vista, heridas, quemaduras, electrocución, fracturas, envenenamiento y otras lesiones que dejan secuelas y requieren hospitalización o tratamientos ambulatorios prolongados.

\*2: Las lesiones leves incluyen: heridas, quemaduras, electrocución u otras lesiones que no requieren hospitalización ni tratamiento ambulatorio prolongado.

\*3: Se consideran daños a la propiedad aquellos que afecten a edificios, viviendas, ganado y mascotas.

	<b>ADVERTENCIA</b> (Riesgo de incendio)	Esta marca está reservada exclusivamente para el refrigerante R32. El tipo de refrigerante aparece escrito en la placa de identificación de la unidad exterior. En caso de que el tipo de refrigerante sea R32, esta unidad utiliza un refrigerante inflamable. Si se producen fugas de refrigerante y este entra en contacto con fuego o con la parte de calefacción, generará gases dañinos y habrá riesgo de incendio.
	Lea atentamente el MANUAL DEL PROPIETARIO antes de la operación.	
	El personal de servicio técnico debe leer atentamente el MANUAL DEL PROPIETARIO y el MANUAL DE INSTALACIÓN antes de la operación.	
	Hay más información disponible en el MANUAL DEL PROPIETARIO, el MANUAL DE INSTALACIÓN y demás documentación.	

Indicación de advertencia	Descripción		
 <table border="1"> <tr> <td><b>WARNING</b></td> </tr> <tr> <td><b>ELECTRICAL SHOCK HAZARD</b> Disconnect all remote electric power supplies before servicing.</td> </tr> </table>	<b>WARNING</b>	<b>ELECTRICAL SHOCK HAZARD</b> Disconnect all remote electric power supplies before servicing.	<b>ADVERTENCIA</b>  <b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA</b> Desconecte todas las fuentes de alimentación remotas antes de efectuar reparaciones.
<b>WARNING</b>			
<b>ELECTRICAL SHOCK HAZARD</b> Disconnect all remote electric power supplies before servicing.			
 <table border="1"> <tr> <td><b>WARNING</b></td> </tr> <tr> <td>Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.</td> </tr> </table>	<b>WARNING</b>	Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.	<b>ADVERTENCIA</b>  <b>Piezas móviles.</b> No utilice la unidad con la rejilla retirada. Pare la unidad antes de hacer reparaciones.
<b>WARNING</b>			
Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing.			
 <table border="1"> <tr> <td><b>CAUTION</b></td> </tr> <tr> <td>High temperature parts. You might get burned when removing this panel.</td> </tr> </table>	<b>CAUTION</b>	High temperature parts. You might get burned when removing this panel.	<b>PRECAUCIÓN</b>  Piezas a alta temperatura. Al retirar este panel podría quemarse.
<b>CAUTION</b>			
High temperature parts. You might get burned when removing this panel.			
 <table border="1"> <tr> <td><b>CAUTION</b></td> </tr> <tr> <td>Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury.</td> </tr> </table>	<b>CAUTION</b>	Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury.	<b>PRECAUCIÓN</b>  No toque las aletas de aluminio de la unidad. De hacerlo, podría sufrir lesiones personales.
<b>CAUTION</b>			
Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury.			
 <table border="1"> <tr> <td><b>CAUTION</b></td> </tr> <tr> <td>Do not touch the aluminum fins of the unit. You might get burned.</td> </tr> </table>	<b>CAUTION</b>	Do not touch the aluminum fins of the unit. You might get burned.	<b>PRECAUCIÓN</b>  No toque las aletas de aluminio de la unidad. Podría quemarse.
<b>CAUTION</b>			
Do not touch the aluminum fins of the unit. You might get burned.			
 <table border="1"> <tr> <td><b>CAUTION</b></td> </tr> <tr> <td><b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.</td> </tr> </table>	<b>CAUTION</b>	<b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	<b>PRECAUCIÓN</b>  <b>PELIGRO DE ROTURA</b> Abra las válvulas de servicio antes de la operación, de lo contrario podrían producirse roturas.
<b>CAUTION</b>			
<b>BURST HAZARD</b> Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.			

# 1 Precauciones de seguridad

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que resulten de la falta de observación de las descripciones de este manual.

## ADVERTENCIA

### Generalidades

- Antes de empezar a instalar el aparato de aire acondicionado, lea atenta y completamente el Manual de instalación, y siga sus instrucciones para el instalar aparato de aire acondicionado.
- Sólo un Instalador cualificado\*(1) o una Persona de servicio cualificada\*(1) tiene permiso para instalar el aparato de aire acondicionado. Si el aparato de aire acondicionado es instalado por un individuo no cualificado, puede que se produzca un incendio, descargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, ruido y/o vibración.
- No utilice ningún refrigerante distinto al especificado para rellenar o reemplazar. De lo contrario, podrá generarse una presión anormalmente alta en el ciclo de refrigeración, lo cual puede producir roturas o explosión, además de lesiones.
- Al transportar la unidad de aire acondicionado, utilice una carretilla elevadora, y al mover el aire acondicionado a mano, mueva la unidad con la ayuda de 4 personas.
- Antes de abrir la rejilla de admisión de la unidad interior o el panel de servicio de la unidad exterior, ponga el disyuntor en la posición OFF. Si no se pone el disyuntor en la posición OFF se puede producir una descarga eléctrica al tomar las piezas interiores. Sólo un Instalador cualificado\*(1) o una Persona de servicio cualificada\*(1) tiene permitido retirar la rejilla de admisión de la unidad interior o el panel de servicio de la unidad exterior y hacer el trabajo necesario.
- Antes de realizar la instalación, el trabajo de mantenimiento, reparación o desecho, asegúrese de poner el disyuntor en la posición OFF. De lo contrario se pueden producir descargas eléctricas.
- Ponga un aviso que diga “trabajo en curso” cerca del disyuntor mientras se realiza el trabajo de instalación, mantenimiento,

reparación o desecho. Si el disyuntor se pone en ON por error existe el peligro de que se produzcan descargas eléctricas.

- Solo un Instalador cualificado\*(1) o una Persona de servicio cualificada\*(1) están autorizados a realizar trabajos en alturas utilizando un soporte de 50 cm o más.
- Póngase guantes de protección y ropa de trabajo segura durante la instalación, reparación y desecho.
- No toque la aleta de aluminio de la unidad exterior. Si lo hace puede lesionarse usted mismo. Si la aleta tiene que tocarse por alguna razón, póngase primero guantes de protección y ropa de trabajo segura, y luego empiece a trabajar.
- No se suba encima ni coloque objetos encima de la unidad exterior. Usted o los objetos pueden caerse de la unidad exterior y provocar lesiones.
- Cuando trabaje en lugares altos, use una escalera que cumpla con la norma ISO 14122, y siga las instrucciones de la escalera. Póngase también un casco de uso industrial como equipo de protección para hacer el trabajo.
- Cuando limpie el filtro u otras partes de la unidad exterior, ponga sin falta el disyuntor en la posición OFF, y ponga un aviso que diga “trabajo en curso” cerca del disyuntor mientras se realiza el trabajo.
- Cuando trabaje en un lugar alto, antes de empezar a trabajar, ponga un aviso para que nadie se acerque al lugar de trabajo. Desde la parte superior podrían caer piezas y otros objetos que causarían lesiones a las personas situadas debajo.
- Deberá asegurar que el aparato de aire acondicionado sea transportado de forma estable. Si alguna pieza del producto está rota, póngase en contacto con el distribuidor.
- No modifique los productos. No desmonte ni modifique las piezas. Podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- El uso de este aparato está destinado a personal especializado o a usuarios con formación para tiendas e industria ligera, o a un uso comercial para el público en general.

## Acerca del refrigerante

- Este producto contiene gases fluorinados de efecto invernadero.
- No deje escapar los gases a la atmósfera.
- El aparato se debe almacenar en una habitación sin fuentes de ignición continuamente activas (por ejemplo: llamas expuestas, aparatos de gas en funcionamiento o calentadores eléctricos encendidos).
- No perfore ni queme piezas del circuito de refrigerante.
- No utilice otros medios de acelerar el proceso de descongelación o de limpiar que no sean los recomendados por el fabricante.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no emitir olores.
- El refrigerante en el interior de la unidad es inflamable. Si hay una fuga y el refrigerante pasa a la habitación y entra en contacto con la llama de un quemador, un calentador o una cocina, puede causar un incendio o la formación de gases nocivos.
- Apague todos los calentadores de combustible, ventile la habitación y avise al distribuidor al que compró la unidad.
- No utilice la unidad hasta que el personal del servicio técnico le confirme que la fuga de refrigerante se ha reparado.
- Al instalar, reubicar, o hacer el mantenimiento del aparato de aire acondicionado, utilice exclusivamente el refrigerante especificado (R32) para cargar los conductos de refrigerante. No lo mezcle con ningún otro refrigerante y no permita que quede aire en los tubos.
- Los tubos deben protegerse contra daños físicos.
- Es obligatorio cumplir el reglamento nacional del gas.

## Selección del lugar de instalación

- Si instala la unidad en una habitación pequeña, tome las medidas apropiadas para impedir que el refrigerante sobrepase la concentración límite aunque tenga fugas. Consulte al concesionario a quien adquirió el aparato de aire acondicionado cuando ponga en práctica las medidas. La acumulación de refrigerante altamente concentrado puede causar un accidente por falta de oxígeno.
- No instale el aparato de aire acondicionado en un lugar donde pueda estar expuesto a un gas combustible. Si hay fugas de gas

combustible y éste se concentra alrededor de la unidad, podría producirse un incendio.

- Cuando transporte el aparato de aire acondicionado, póngase zapatos con protección adicional en las punteras.
- Cuando transporte el aparato de aire acondicionado, no lo tome por las bandas de alrededor del cartón de embalaje. Usted podría lesionarse si se rompieran las bandas.
- No ponga ningún aparato de combustión en un lugar expuesto directamente al aire procedente del aparato de aire acondicionado, de lo contrario, la combustión no sería perfecta.
- No instale el aparato de aire acondicionado en espacios mal ventilados que sean más pequeños que la superficie de suelo mínima (Amin).

Esto es aplicable a:

- Unidades interiores sin sensor de fugas de refrigerante (en caso de unidades interiores con sensor de fugas de refrigerante, consulte el Manual de instalación)
- Unidades exteriores instaladas (ejemplos: jardín de invierno, garaje, taller, etc.)  
Consulte "15 Apéndice - [2] Superficie de suelo mínima: Amin (m<sup>2</sup>)" para determinar la superficie de suelo mínima..
- Tuberías en espacios sin ventilación

## Instalación

- Instale el aparato de aire acondicionado en lugares suficientemente fuertes que puedan aguantar el peso de la unidad. Si la resistencia no es suficiente, la unidad puede caerse y causar lesiones.
- Siga las instrucciones del Manual de instalación para instalar el aparato de aire acondicionado. Si no se cumplen estas instrucciones el producto podrá caer o volcar, o producir ruido, vibración, fugas de agua, etc.
- Cuando se instale la unidad exterior deberán usarse los pernos (M10) y las tuercas (M10) designados para asegurarla.
- Instale correctamente la unidad exterior en un lugar que sea lo suficientemente duradero como para aguantar su peso. Una

---

resistencia insuficiente puede provocar la caída de la unidad exterior y posibles lesiones.

- Si se producen fugas de gas refrigerante durante la instalación, ventile inmediatamente la habitación. Si el gas refrigerante liberado durante la fuga entra en contacto con fuego, pueden generarse gases tóxicos.
- La instalación de tuberías se limitará al mínimo posible.

### **Tubería de refrigerante**

- Instale firmemente el tubo del refrigerante durante los trabajos de instalación antes de poner en funcionamiento el aparato de aire acondicionado. Si el compresor funciona con su válvula abierta y sin tubo de refrigerante, el compresor succionará aire y los ciclos de refrigeración tendrán una presión excesiva, lo que puede causar lesiones.
- Apriete la tuerca abocinada con una llave de ajuste dinamométrica como se indica. Un apriete excesivo de tuerca abocinada puede causar grietas en la misma después de pasar mucho tiempo, lo que podría causar fugas de refrigerante.
- Para las labores de instalación y reubicación, siga las instrucciones del Manual de instalación y utilice herramientas y piezas de tubo específicamente fabricadas para su uso con el refrigerante R32. Si se utilizan piezas de tubo no diseñadas para el refrigerante R32 y la unidad no está correctamente instalada, los tubos podrían reventar y causar daños o lesiones. Además podrían producirse fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- Para la prueba de hermeticidad al aire deberá usarse nitrógeno.
- La manguera de carga deberá conectarse de forma que no esté floja.

### **Cableado eléctrico**

- Sólo un instalador cualificado(\*1) o una persona de servicio cualificada(\*1) tiene permitido realizar el trabajo eléctrico del aparato de aire acondicionado. Este trabajo no deberá hacerlo, bajo ninguna circunstancia, un individuo que no esté cualificado, porque si el trabajo se hace mal, existe el peligro de que se produzcan descargas eléctricas y/o fugas eléctricas.

- La instalación del aparato debe realizarse en conformidad con las normas nacionales de cableado. La falta de capacidad de un circuito eléctrico o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Use cables que cumplan con las especificaciones del Manual de instalación y las estipulaciones de las normas y leyes locales. El uso de cables que no cumplen con las especificaciones puede dar origen a descargas eléctricas, fugas eléctricas, humo y/o incendios.
- Asegúrese de conectar el cable de tierra (toma de tierra). La conexión a tierra incompleta puede causar descargas eléctricas.
- No conecte los cables de toma a tierra a tubos de gas, tubos de agua, pararrayos o cables de toma a tierra de teléfonos.
- Después de completar el trabajo de reparación y recolocación, verifique que los cables de toma a tierra estén bien conectados.
- Instale un disyuntor que cumpla con las especificaciones del Manual de instalación y con las estipulaciones de las normas y las leyes locales.
- Instale el disyuntor donde el agente pueda tener acceso a él fácilmente.
- Cuando instale el disyuntor en el exterior, instale uno diseñado para ser usado en exteriores.
- El cable no deberá alargarse bajo ninguna circunstancia. Los problemas de conexión en lugares donde el cable se extiende pueden producir humo y/o un incendio.

### **Prueba de funcionamiento**

- Antes de utilizar el aparato de aire acondicionado después de completar el trabajo de instalación, verifique que la cubierta de la caja de componentes eléctricos de la unidad interior y del panel de servicio de la unidad exterior esté cerrada, y ponga el disyuntor en la posición ON. Si conecta la alimentación sin realizar primero estas verificaciones, puede recibir una descarga eléctrica o producirse otras lesiones.
- Cuando note algún tipo de problema en el aparato de aire acondicionado (por ejemplo, cuando aparece una visualización de

comprobación, hay olor a quemado, se oyen ruidos anormales, el aparato de aire acondicionado no refrigera ni calienta o hay fugas de agua), no lo toque, ponga antes el disyuntor en la posición OFF y póngase en contacto con una persona de mantenimiento cualificada. Tome medidas (poniendo un aviso de “fuera de servicio” cerca del disyuntor, por ejemplo) para asegurar que la alimentación no se conecte antes de que llegue la persona de servicio cualificada. Continuar usando el aparato de aire acondicionado teniendo éste fallos puede causar un empeoramiento de los problemas mecánicos o causar descargas eléctricas, etc.

- Después de terminar el trabajo, asegúrese de usar el verificador de aislamiento (500 VMΩ) para verificar que la resistencia sea de 1 MΩ o más entre la sección de carga y la sección de metal de no carga (sección de tierra). Si el valor de la resistencia es bajo, esto se debe a un fallo como, por ejemplo, una fuga o una descarga eléctrica en el lado del usuario.
- Al completar el trabajo de instalación, verifique que no haya fugas de refrigerante, y también la resistencia del aislamiento y el drenaje de agua. Luego haga una prueba de funcionamiento para verificar si el aparato de aire acondicionado funciona correctamente.
- Tras la instalación, asegúrese de que no existen fugas de gas refrigerante. Si se produce una fuga de gas refrigerante en la habitación y hay una fuente de fuego próxima, como una cocina, podría generarse gas nocivo.

### Explicaciones para dar al usuario

- Al finalizar el trabajo de instalación dígame al usuario dónde está situado el disyuntor. Si el usuario no sabe dónde está el disyuntor, él o ella no podrán desconectar la alimentación en el caso de que se produzca un fallo en el aparato de aire acondicionado.
- Si detecta que la rejilla del ventilador está dañada, no se acerque a la unidad exterior, desconecte el disyuntor, y póngase en contacto con una Persona de servicio cualificada\*(1) para que realice las reparaciones. No ponga el disyuntor en la posición ON hasta después de terminar las reparaciones.

- Después de hacer el trabajo de instalación, siga las indicaciones del Manual del propietario para explicar al cliente cómo usar y mantener la unidad.

### Recolocación

- Sólo un Instalador cualificado\*(1) o una Persona de servicio cualificada\*(1) tiene permiso para recolocar el aparato de aire acondicionado. Es peligroso para el aparato de aire acondicionado que sea recolocado por un individuo no cualificado, porque se puede producir un incendio, descargas eléctricas, lesiones, fugas de agua, ruido y/o vibración.
- Cuando realice trabajos de recuperación, cierre el compresor antes de desconectar el tubo del refrigerante. Si se desconecta el tubo del refrigerante con la válvula de servicio abierta y con el compresor todavía en funcionamiento, se provocará la succión de aire, etc., elevando la presión dentro del ciclo de refrigeración hasta un nivel anormalmente alto, lo que podría provocar roturas, lesiones, etc.
- Cuando reubique la unidad del modelo GP80, utilice las bridas de cable especificadas en “Cómo realizar el cableado” en la Sección 7 “Trabajos eléctricos” o medios equivalentes para fijar los cables a la placa de fijación de la válvula.

(\*1) Consulte la “Definición de instalador cualificado o persona de servicio cualificada”.


## **⚠ PRECAUCIÓN**

Este aparato de aire acondicionado utiliza el refrigerante HFC (R32) que no destruye la capa de ozono.

- El refrigerante R32 posee una alta presión de trabajo y es susceptible de verse afectado por impurezas tales como agua, membrana oxidante y aceites. Por tanto, durante las labores de instalación tenga cuidado de que no entre agua, polvo, refrigerante anterior, aceite de la máquina de refrigeración u otras sustancias en el circuito de refrigeración R32.
- Para la instalación hacen falta herramientas especiales para el refrigerante R32 o R410A.
- Para conectar los tubos, utilice materiales de tubería nuevos y limpios, y asegúrese de que no les entre ni agua ni polvo.

### **Precauciones acerca del espacio de instalación de la unidad exterior**

- En caso de que la unidad exterior esté instalada en un espacio pequeño y de que haya una fuga de refrigerante, la acumulación de refrigerante muy concentrado implica un riesgo de incendio. Por tanto, asegúrese de seguir las instrucciones en cuanto al espacio de instalación requerido que figuran en el Manual de instalación, y habilite un espacio abierto en al menos uno de los cuatro costados de la unidad exterior.
- En particular, cuando tanto los costados de descarga y entrada se hallen frente a paredes y también haya obstáculos a ambos lados de la unidad exterior, tome medidas para abrir un espacio lo suficientemente amplio para que pase una persona (600 mm o más) por uno de los lados, a fin de prevenir la acumulación del refrigerante fugado.



### **Para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación**

- Este aparato se debe conectar a la fuente de alimentación principal mediante un interruptor con una separación de contactos de 3 mm, como mínimo.

### **No lave aparatos de aire acondicionado con máquinas de lavado a presión.**

- Las fugas de electricidad pueden causar descargas eléctricas o incendios.

### **Precauciones para la recuperación de refrigerante durante el mantenimiento o la reubicación de la unidad**

- Al extraer el refrigerante de un sistema, ya sea para el mantenimiento o la retirada de la puesta en servicio, se recomienda como buena práctica extraer todo el refrigerante de forma segura.
- Al transferir refrigerante a los cilindros, asegúrese de utilizar únicamente cilindros de recuperación de refrigerante adecuados.
- Asegúrese de que esté disponible el número correcto de cilindros para contener la carga total del sistema.
- Todos los cilindros a utilizar deben estar diseñados para el refrigerante recuperado y etiquetados para dicho refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperación del refrigerante).
- Los cilindros deben completarse con una válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento.
- Los cilindros de recuperación vacíos deben evacuarse y, si es posible, enfriarse antes de la recuperación.
- El equipo de recuperación debe estar en buen estado de funcionamiento, incluir instrucciones relacionadas con el equipo que está en uso y ser adecuado para la recuperación de todos los refrigerantes pertinentes.
- Además, habrá disponible un conjunto de balanzas de pesaje calibradas y en buen estado de funcionamiento.
- Las mangueras deben tener acoplamientos de desconexión sin fugas y estar en buen estado.
- Antes de utilizar la máquina de recuperación, compruebe que esté en buen estado de funcionamiento, que se haya mantenido

correctamente y que los componentes eléctricos asociados estén sellados para evitar la ignición en caso de liberación de refrigerante.

- En caso de duda, consulte al fabricante.
  - El refrigerante recuperado será devuelto al proveedor del refrigerante en el cilindro de recuperación correcto y entregado con la nota de transferencia de residuos relevante.
  - No mezcle refrigerantes en las unidades de recuperación, especialmente en los cilindros.
  - Si se van a extraer compresores o aceites del compresor, asegúrese de que se hayan evacuado hasta un nivel aceptable para garantizar que no permanezca dentro del lubricante refrigerante inflamable.
  - El proceso de evacuación debe realizarse antes de devolver el compresor a los proveedores.
  - Para acelerar este proceso, solo se debe emplear calefacción eléctrica en el cuerpo del compresor.
  - Al drenar el aceite de un sistema, debe realizarse de forma segura.
-

## 2 Accesorios

Nombre de la pieza	Cantidad		Forma	Uso
	GP56	GP80		
Manual de instalación	1	1		Entregue este manual directamente al cliente. (En el caso de los idiomas que no figuren en el Manual de instalación, consulte el CD-R suministrado).
CD-ROM	1	1	-	Manual de instalación
Boquilla de desagüe	1	1		
Tapón de goma impermeable A	-	4	 Tapón de goma impermeable A	
Tapón de goma impermeable B	2	1	 Tapón de goma impermeable B	
Casquillo protector	-	1		Para proteger los cables (cubierta de la tubería)
Material de protección de la sección de entrada	-	1		Para proteger la sección de entrada (cubierta de la tubería)
Etiqueta de energía	1	1		
Ficha del producto	1	1		
Manual de WEEE WEEE: Residuos eléctricos y electrónicos	1	1		
Etiqueta de F-Gas	1	1		
Lámina de protección	1	1		
Brida para cables	-	4	-	
Filtro de la abrazadera	-	1		Conformidad con las normas de compatibilidad electromagnética (EMC)

## 3 Instalación del aparato de aire acondicionado con refrigerante R32

### PRECAUCIÓN

#### Instalación del aparato de aire acondicionado con refrigerante R32

- Este aparato de aire acondicionado incorpora el refrigerante HFC (R32) respetuoso con la capa de ozono. Por lo tanto, durante los trabajos de instalación, asegúrese de que no entre agua, polvo, líquido refrigerante del tipo anterior o aceite refrigerante en el ciclo del aparato de aire acondicionado con refrigerante R32. Para evitar la mezcla de líquido refrigerante o aceite refrigerante, los tamaños de las secciones de conexión del orificio de carga de la unidad principal y de las herramientas de instalación son diferentes de los de las unidades refrigerantes convencionales. Por lo tanto, se requieren herramientas especiales para los aparatos con el refrigerante R32 o R410A. Para conectar los tubos, utilice materiales de tubo nuevos y limpios, fabricados exclusivamente para R32 o R410A, de manera que no penetre agua ni polvo en su interior.
- Cuando use la tubería existente, consulte “15 Apéndice - [1] Tubería existente”.

### ■ Herramientas/equipos requeridos y precauciones de uso

Antes de comenzar los trabajos de instalación, prepare las herramientas y los equipos detallados en la tabla siguiente.

Se deberán utilizar exclusivamente las herramientas y equipos nuevos.

#### Símbolo

- △ : Herramientas convencionales (R32 o R410A)
- ⊙ : Preparadas recientemente (utilícese para R32 solamente)

Herramientas/equipos	Uso	Cómo usar las herramientas/equipos
Colector del manómetro	Vacío/carga del refrigerante y comprobación del funcionamiento	△ Herramientas convencionales (R410A)
Manguera de carga		△ Herramientas convencionales (R410A)
Cilindro de carga	No pueden utilizarse	Inutilizable (use la escala de carga electrónica de refrigerante)
Detector de escapes de gas	Carga de refrigerante	△ Herramientas convencionales (R32 o R410A)
Bomba de vacío	Secado al vacío	△ Herramientas convencionales (R32 o R410A) Utilizables si está instalado el adaptador de prevención de reflujo.
Bomba de vacío con función de prevención de contraflujo	Secado al vacío	△ Herramientas convencionales (R32 o R410A)
Herramienta de abocinamiento	Abocinamiento de tubos	△ Herramientas convencionales (R410A)
Doblez	Curvado de tubos	△ Herramientas convencionales (R410A)
Equipo de recuperación de refrigerante	Recuperación del refrigerante	△ Herramientas convencionales (R32 o R410A)
Llave dinamométrica	Apriete de las tuercas abocinadas	△ Herramientas convencionales (R410A)
Cortatubos	Corte de tubos	△ Herramientas convencionales (R410A)
Cilindro del refrigerante	Carga de refrigerante	⊙ Preparadas recientemente (utilícese para R32 solamente)
Soldador y cilindro de nitrógeno	Tubos de soldadura	△ Herramientas convencionales (R410A)
Escala de carga electrónica de refrigerante	Carga de refrigerante	△ Herramientas convencionales (R32 o R410A)

## ■ Tubería del refrigerante

### Refrigerante R32

#### PRECAUCIÓN

- Un abocinamiento incompleto de los tubos puede causar una fuga de gas refrigerante.
- No reutilice los casquillos de abocinamiento. Utilice casquillos de abocinamiento nuevos para prevenir fugas de gas refrigerante.
- Utilice las tuercas abocinadas que vienen con la unidad. El uso de tuercas abocinadas diferentes puede dar lugar a fugas de gas refrigerante.

Use el siguiente elemento para la tubería del refrigerante.

**Material: Tubo de cobre desoxidado fosfórico sin costuras.**

**diám. de 6,35, 9,52 o 12,7, grosor de la pared del tubo de 0,8 mm o más**

**diám. de 15,88 Grosor de pared de tubo 1,0 mm o más**

#### REQUISITOS

Cuando el tubo de refrigerante sea largo, coloque soportes a intervalos de 2,5 a 3 m para sujetarlo. De lo contrario, pueden producirse ruidos anómalos.

## 4 Condiciones de instalación

### ■ Antes de la instalación

Prepare los elementos siguientes antes de realizar la instalación.

#### Longitud del tubo de refrigerante

Longitud del tubo de refrigerante conectado a la unidad interior/exterior	Elemento
3 a 50 m	Podría ser necesaria una cantidad adicional de refrigerante dependiendo de la longitud de la tubería. Para obtener más información, consulte "Carga de refrigerante adicional" en la página 19.

- \* Precaución durante la adición de refrigerante  
Añada la cantidad exacta de refrigerante. Un exceso de refrigerante puede causar graves problemas en el compresor.
- No conecte un tubo de refrigerante de longitud inferior a **3 m**.  
Eso podría provocar una avería del compresor u otros dispositivos.

### ■ Prueba de hermeticidad

1. Antes de iniciar una prueba de hermeticidad, apriete aún más las válvulas de husillo del lado del gas y del lado del líquido.
2. Para realizar una prueba de hermeticidad, presurice el tubo con gas nitrógeno cargado a través del orificio de servicio a la presión nominal (4,15 Mpa).
3. Una vez finalizada la prueba de hermeticidad, evacúe el gas nitrógeno.

### ■ Purga de aire

- Para purgar el aire, utilice una bomba de vacío.
- No utilice el refrigerante cargado en la unidad exterior para purgar el aire. (El refrigerante para purga de aire no se encuentra dentro de la unidad exterior).

### ■ Cableado eléctrico

- Asegúrese de unir con abrazaderas los cables de alimentación y los cables de conexión de las unidades interior y exterior, de manera que no entren en contacto con las tuberías, bordes afilados, la caja de la unidad, etc.

## ■ Conexión a tierra

#### ADVERTENCIA

**Compruebe que la conexión a tierra sea correcta.** De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo comprobar la conexión a tierra, consulte con el distribuidor que haya instalado el aparato de aire acondicionado o con una empresa de instalación profesional.

- Una adecuada conexión a tierra puede evitar la carga de electricidad en la superficie de la unidad exterior debido a la presencia de una alta frecuencia del convertidor de frecuencias (inversor) de la unidad exterior, además de evitar las descargas eléctricas. Si la unidad exterior no está conectada a tierra correctamente, existe riesgo de descarga eléctrica.
- **Asegúrese de conectar el cable de tierra. (Puesta a tierra)**  
Una conexión a tierra incompleta puede provocar descargas eléctricas. No conecte los cables de tierra a tubos de gas, de agua o barras pararrayos, ni a cables de tierra para cables telefónicos.

### ■ Prueba de funcionamiento

Conecte el disyuntor de fugas al menos 12 horas antes de iniciar la prueba de funcionamiento a fin de proteger el compresor durante la puesta en marcha.

#### PRECAUCIÓN

Un trabajo de instalación incorrecto puede causar una avería u ocasionar reclamaciones de los clientes.

## ■ Lugar de instalación

### ⚠ ADVERTENCIA

**Instale correctamente la unidad exterior en un lugar que sea lo suficientemente resistente como para aguantar su peso.**

De lo contrario, la unidad exterior podrá caer y provocar lesiones.

Preste especial atención al instalar la unidad en la superficie de una pared.

### ⚠ PRECAUCIÓN

**No instale la unidad exterior en un lugar expuesto a fugas de gases combustibles.**

La acumulación de gas combustible alrededor de la unidad exterior puede provocar un incendio.

**Instale la unidad exterior en un lugar que cumpla las siguientes condiciones (después de obtener el consentimiento del cliente).**

- Un lugar bien ventilado, sin obstáculos cerca de las entradas y salidas de aire.
- Un lugar no expuesto a la lluvia o la luz directa del sol.
- Un lugar que no aumente el ruido o las vibraciones resultantes del funcionamiento de la unidad exterior.
- Un lugar sin problemas de drenaje resultantes del desagüe de agua.


**No instale la unidad exterior en los lugares siguientes.**

- Un lugar con atmósfera salina (zona costera) o con gas de sulfuro (zona de aguas termales) (se requiere un mantenimiento especial).
- Un lugar con presencia de aceite, vapor, humo aceitoso o gases corrosivos.
- Un lugar donde se use disolvente orgánico.
- Lugares con presencia de polvo de hierro u otros metales. Si el polvo de hierro u otro metal se adhiriese o recolectase en el interior del aparato de aire acondicionado, podría prenderse espontáneamente y provocar un incendio.
- Un lugar donde se utilicen equipos de alta frecuencia (incluidos inversores, generadores eléctricos privados, equipos médicos y equipos de comunicaciones). La instalación en este tipo de lugares puede ocasionar un fallo de funcionamiento del aparato de aire acondicionado, un control anómalo o problemas relacionados con el ruido de dichos equipos.


- Un lugar donde el aire descargado por la unidad exterior llegue a la ventana de una vivienda vecina.
- Un lugar donde se transmita el ruido del funcionamiento de la unidad exterior.
- Si la unidad exterior se instala en un lugar elevado, asegúrese de proveer un soporte adecuado.
- Un lugar donde el agua drenada no cause problemas.

### ⚠ PRECAUCIÓN

1. Instale la unidad exterior en un lugar donde no se bloquee la descarga de aire.
2. Cuando se instala una unidad exterior en un lugar expuesto siempre a vientos fuertes, como una zona costera o la azotea de un edificio, asegure el funcionamiento normal del ventilador mediante un conducto o una pantalla protectora contra el viento.
3. Cuando instale la unidad exterior en un lugar constantemente expuesto a vientos fuertes (como las escaleras superiores o la azotea de un edificio), aplique las medidas necesarias de protección contra el viento, como se muestra en los ejemplos siguientes.
  - 1) Instale la unidad de manera que el orificio de descarga quede orientado hacia la pared del edificio.  
Deje una distancia de 500 mm como mínimo entre la unidad y la pared.



- 2) Tenga en cuenta la dirección del viento durante la época de funcionamiento del aparato de aire acondicionado, e instale la unidad de manera que el orificio de descarga quede situado en ángulo recto con respecto a la dirección del viento.



4. Si usa un aparato de aire acondicionado en condiciones de temperatura exterior baja (temperatura exterior: -5 °C o inferior) en el modo COOL, prepare un conducto o una protección contra nieve que lo resguarde de la nieve.


<Ejemplo>




## ■ Espacio necesario para la instalación (Unidad: mm)

### Instalación de una sola unidad


**Quando existe un obstáculo en la parte trasera**  
(El lado frontal, los laterales y el lado superior están libres)




**Quando existe un obstáculo en la parte delantera**  
(El lado trasero, los laterales y el lado superior están libres)




**Quando hay obstáculos en los lados delantero y trasero**  
(Los laterales y el lado superior están libres)



**Quando hay obstáculos en los lados superior y frontal**  
(El lado trasero y los laterales están libres)




**Quando hay obstáculos en los lados trasero y superior**  
(El lado frontal y los laterales están libres)



**Quando hay obstáculos en el lado trasero y los laterales**  
(El frontal y el lado superior están libres)

\* La altura del obstáculo debería ser inferior a la de la unidad exterior.




### Instalación de una unidad en serie

\* Cuando la temperatura exterior es alta, la capacidad de refrigeración podría verse reducida debido a una operación de protección del equipo.


**Quando existe un obstáculo en la parte trasera**

(El lado frontal, los laterales y el lado superior están libres)




**Quando hay obstáculos en los lados trasero y superior**

(El lado frontal y los laterales están libres)




**Quando existe un obstáculo en la parte delantera**

(El lado trasero, los laterales y el lado superior están libres)




**Quando hay obstáculos en el lado trasero y los laterales**  
(El frontal y el lado superior están libres)

\* La altura del obstáculo debería ser inferior a la de la unidad exterior.



**Quando hay obstáculos en los lados delantero y trasero**


(Los laterales y el lado superior están libres)



### Instalación en una fila múltiple de una sola unidad


(El lado superior y ambos laterales están libres)

\* La altura del obstáculo debería ser inferior a la de la unidad exterior.



### Instalación en una fila múltiple de múltiples unidades


(El lado superior, ambos laterales y el lado frontal están libres)




## ■ Instalación de la unidad exterior

- Antes de la instalación, compruebe la resistencia y la horizontalidad de la base de manera que no genere ningún ruido extraño.
- De acuerdo con el siguiente diagrama de la base, fije firmemente la base con los pernos de anclaje. (Perno de anclaje, tuerca: M10 x 4 pares)

<GP56>





<GP80>




- Como se muestra en la figura siguiente, instale la base y los tapones de goma antivibratorios para sostener directamente la superficie inferior de la pata de anclaje que está en contacto con la placa inferior de la unidad exterior.


- \* Cuando instale la base de cimentación para una unidad exterior con tubería descendente, tenga en cuenta el trabajo de canalización.



Apoye la superficie inferior de la pata de anclaje que está en contacto con la placa inferior de la unidad exterior.





Ajuste el margen externo del perno de anclaje en 15 mm como máximo.





- Cuando el desagüe se realice a través de la manguera de drenaje, coloque la siguiente boquilla de desagüe y el tapón de goma impermeable, y utilice la manguera de drenaje (diámetro interno: 16 mm) disponible en tiendas. Además, deberá sellar el orificio prepunzonado y los tornillos con silicona o un material similar para que no se produzcan fugas de agua. (GP80 solamente) En ciertas condiciones puede producirse condensación o goteo de agua.
- Para drenar colectivamente toda el agua descargada, coloque una bandeja de desagüe.

<GP56>



<GP80>




## ■ Para referencia

Si la unidad va a funcionar en modo de calefacción continuamente durante un largo período de tiempo y la temperatura exterior es de 0 °C o inferior, puede dificultarse el desagüe del agua descongelada debido al congelamiento de la placa inferior, la boquilla de desagüe y el tubo de desagüe, lo que puede provocar problemas en la caja o el ventilador.

Para realizar la instalación del aparato de aire acondicionado de forma segura, se recomienda utilizar un calentador anticongelante en el lugar de instalación.

Para obtener más información, consulte con el distribuidor.



# 5 Tubería del refrigerante

## ■ Tubería del refrigerante

1. Utilice los siguientes elementos para los tubos de refrigerante.

**Material: Tubo de cobre desoxidado fosfórico sin costuras.**

**diám. de 6,35, 9,52 o 12,7, grosor de la pared del tubo de 0,8 mm o más**

**diám. de 15,88 Grosor de pared de tubo 1,0 mm o más**


**No utilice otros tubos de cobre que tengan un grosor de pared inferior a estos valores.**

### Extracción del panel de servicio <GP80>

• Quite los tornillos de 3 lugares y deslice hacia abajo el panel de servicio. A continuación, desenganche los agarres del lado derecho seguidos de los del izquierdo para retirar el panel de servicio.


Al hacer esto, tirar del panel de servicio hacia el frente podría dañar los agarres.

Cuando se monta el panel de servicio, fije los agarres de lado izquierdo seguidos de los del lado derecho, eleve el panel de servicio y fíjelo con los tornillos en los 3 lugares.



## ■ Golpeteo de la cubierta del tubo <GP80>

### Procedimiento de prepunzonado




- Los tubos de conexión de la unidad interior y la exterior se pueden conectar en cuatro direcciones. Retire la parte prepunzonada de la cubierta de los tubos, por la que pasan los tubos o los cables a través de la placa de base.
- Separe la cubierta de los tubos y golpee la sección prepunzonada varias veces con el mango de un destornillador. Podrá perforar el orificio prepunzonado con facilidad.
- Una vez perforado el orificio prepunzonado, retire la rebaba del orificio y coloque el casquillo protector y el material de protección para la sección de paso (incluidos con la unidad) con el fin de resguardar los cables y los tubos. No olvide colocar las cubiertas de los tubos después de conectarlos. Para facilitar la instalación, corte las hendiduras que se encuentran debajo de las cubiertas de los tubos. Después de conectar los tubos, asegúrese de instalar la cubierta si corta la hendidura que hay en la parte inferior de la cubierta de los tubos.



\* Asegúrese de utilizar guantes de trabajo gruesos para realizar estas tareas.

Casquillo protector suministrado



Material de protección del orificio de paso suministrado

\* Fije el material de protección firmemente, de manera que no se afloje.

## ■ Piezas de instalación opcionales (adquirido localmente)

### <GP56>

	Nombre de la pieza	Cant.
A	Tubería del refrigerante Lado del líquido: diám. 6,4 mm Lado del gas: diám. 12,7 mm	Uno de cada
B	Material aislante de la tubería (espuma de polietileno, 6 mm de grosor)	1
C	Masilla, cinta de PVC	Uno de cada

### <GP80>

	Nombre de la pieza	Cant.
A	Tubería del refrigerante Lado del líquido: diám. 9,5 mm Lado del gas: diám. 15,9 mm	Uno de cada
B	Material aislante de la tubería (espuma de polietileno, 10 mm de grosor)	1
C	Masilla, cinta de PVC	Uno de cada

## ■ Conexión de la tubería de refrigerante

### ⚠ PRECAUCIÓN

Recuerde los siguientes 4 puntos acerca del trabajo de canalización

1. Evite que entre polvo y humedad en el interior de los tubos de conexión.
2. Apriete firmemente la conexión entre los tubos y la unidad.
3. Evacúe el aire de los tubos de conexión mediante una BOMBA DE VACÍO.
4. Compruebe que no haya fugas de gas en los puntos de conexión.

### Conexión de las tuberías


Lado del líquido		Grosor
Diámetro exterior		
6,4 mm	0,8 mm	
9,5 mm		

Lado del gas	
Diámetro exterior	Grosor
12,7 mm	0,8 mm
15,9 mm	1,0 mm

## Abocardamiento

1. Corte el tubo con un cortatubos. Retire todas las rebabas que puedan ocasionar una fuga de gas.
2. Introduzca una tuerca abocinada en el tubo y abocínelo. Utilice las tuercas abocinadas incluidas con el aparato de aire acondicionado o las diseñadas para el refrigerante R32. Introduzca una tuerca abocinada en el tubo y abocínelo. Utilice las tuercas abocinadas incluidas con el aparato de aire acondicionado o las diseñadas para el refrigerante R32 o R410A. No obstante, puede utilizar también las herramientas convencionales si ajusta el margen de saliente del tubo de cobre.


### Margen de proyección en el abocardamiento: B (Unidad: mm)



Rígido (tipo embrague)

diám. exterior de la tubería de cobre	Herramienta R32 o R410A utilizada	Herramienta convencional utilizada
6,4	De 0 a 0,5	De 1,0 a 1,5
9,5		
12,7		
15,9		

### Tamaño del diámetro del abocardado: A (Unidad: mm)



diám. exterior de la tubería de cobre	A <sup>+0</sup> <sub>-0,4</sub>
6,4	9,1
9,5	13,2
12,7	16,6
15,9	19,7

## ⚠ PRECAUCIÓN

- No raye la superficie interior de la pieza abocardada al eliminar las rebabas.
- El proceso de abocardamiento cuando la superficie interna de la pieza abocardada está rayada dará lugar a fugas de gas refrigerante.
- Compruebe que la pieza abocardada no esté rayada, deformada, pisada o aplastada, y que no haya partículas adheridas u otros problemas después del abocardamiento.
- No aplique aceite de la máquina refrigerante a la superficie de abocardamiento.


## ■ Apriete de la parte de conexión

1. Alinee los centros de los tubos de conexión y apriete manualmente la tuerca abocinada lo más fuerte que pueda. A continuación, apriete la tuerca con una llave inglesa y ajústela con una llave de apriete, como se muestra en la figura.
2. Como se muestra en la ilustración, utilice las dos llaves para aflojar o ajustar la tuerca abocinada de la válvula del lateral del gas. Si utiliza una sola llave, no podrá ajustar la tuerca abocinada con el par de apriete necesario.  
En cambio, deberá utilizar una sola llave inglesa para aflojar o apretar la tuerca abocinada de la válvula del lado del líquido.

(Unidad: N•m)

diám. exterior de la tubería de cobre	Par de apriete
6,4 mm	De 14 a 18
9,5 mm	De 33 a 42
12,7 mm	De 50 a 62
15,9 mm	De 68 a 82


<GP56>



Válvula del lado del gas


## ⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque la llave inglesa sobre el tapón. La válvula podría romperse.
- Si se aplica un par de apriete excesivo, la tuerca podría romperse en ciertas condiciones de instalación.




<GP80>

Válvula del lado del gas



## ⚠ PRECAUCIÓN



- Una vez realizado el trabajo de instalación, compruebe si hay alguna fuga de gas en las conexiones de los tubos con nitrógeno. Por lo tanto, con una llave de apriete dinamométrica, apriete las secciones de conexión del tubo abocinado que conecta las unidades interior y exterior, aplicando el par de apriete especificado. Unas conexiones incorrectas pueden ocasionar no solo una fuga de gas, sino también problemas en el ciclo de refrigeración.

**No vierta refrigerante de maquinaria sobre la superficie abocinada.**


## ■ Longitud del tubo de refrigerante

### Sistema único

Unidad exterior	Longitud de tubo permitida (m)		Diferencia de altura (m)	
	Longitud total $l$		Interior-exterior H	
	Mínimo	Máximo	Unidad interior: Superior	Unidad exterior: Superior
GP56	3	50	30	30
GP80				

Unidad exterior	Diámetro del tubo (mm)		Cantidad de partes curvadas
	Lado de gas	Lado de líquido	
GP56	12,7	6,4	10 o menos
GP80	15,9	9,5	10 o menos

Ejemplo de sistema único




### Sistema gemelo

Unidad exterior	Longitud de tubo permitida (m)			Diferencia de altura (m)		
	Longitud total • $l_1 + l_2$ • $l_1 + l_3$ Máximo	Tubos de bifurcación • $l_2$ • $l_3$ Máximo	Tubos de bifurcación • $l_3 - l_2$ Máximo	Interior-exterior H		Interior-interior ( $\Delta h$ )
		Unidad interior: Superior	Unidad exterior: Superior			
GP80	50	15	10	30	30	0,5

Unidad exterior	Diámetro del tubo (mm)				Cantidad de partes curvadas
	Tubo principal		Tubos de bifurcación		
	Lado de gas	Lado de líquido	Lado de gas	Lado de líquido	
GP80	15,9	9,5	12,7	6,4	10 o menos


Ejemplo de sistema simultáneo gemelo



## 6 Purga de aire

### ■ Prueba de hermeticidad

Una vez finalizado el trabajo de conexión del tubo refrigerante, lleve a cabo una prueba de hermeticidad. Conecte un cilindro de gas nitrógeno y suba la presión en los tubos con gas nitrógeno como se indica a continuación para ejecutar la prueba de hermeticidad.



#### ⚠ PRECAUCIÓN

Nunca utilice oxígeno, gases inflamables o gases nocivos en la prueba de hermeticidad.

### Comprobación de fugas de gas

- Paso 1....Suba la presión hasta **0,5 MPa** (5 kg/cm<sup>2</sup>G) durante 5 minutos o más. > Así pueden detectarse fugas importantes.
- Paso 2....Suba la presión hasta **1,5 MPa** (15 kg/cm<sup>2</sup>G) durante 5 minutos o más.
- Paso 3....Suba la presión hasta **4,15 MPa** (42 kg/cm<sup>2</sup>G) durante 24 horas. .... Así pueden detectarse microfugas.

(Ahora bien, tenga en cuenta que cuando la temperatura ambiente durante la subida de la presión difiere de la existente al cabo de 24 horas, la presión cambiará en aproximadamente 0,01 MPa (0,1 kg/cm<sup>2</sup>G) por cada 1 °C, de modo que esa diferencia deberá compensarse).

Si la presión cae en los pasos 1 a 3, compruebe que no haya fugas en las conexiones.

Compruebe si hay fugas con el detector de fugas fabricado especialmente para el refrigerante HFC para realizar la inspección de fugas de gas R32, tome las medidas necesarias para solucionar las fugas, como soldar las tuberías nuevamente y apretar las tuercas abocardadas, y luego vuelva a realizar la prueba de hermeticidad.

\* Una vez finalizada la prueba de hermeticidad, evacúe el gas nitrógeno.


## ■ Purga de aire

Con el fin de preservar el medio ambiente terrestre, utilice la "Bomba de vacío" para purgar el aire (extraer el aire de los tubos de conexión) al instalar la unidad.

- Para preservar el medio ambiente terrestre, no descargue el gas refrigerante a la atmósfera.
- Utilice una bomba de vacío para descargar el aire que quede en los tubos (nitrógeno, etc.). Si queda aire, la capacidad podría disminuir.

En cuanto a la bomba de vacío, utilice una bomba equipada con función antirreflujo, de modo que el aceite de la bomba no entre en los tubos del aparato de aire acondicionado al detenerse la bomba.

(Si el aceite de la bomba de vacío entra en un aparato de aire acondicionado que utilice refrigerante R32, puede ocasionar problemas en el ciclo de refrigeración).



## Bomba de vacío

Como se muestra en la figura, conecte la manguera de carga una vez que la válvula distribuidora se haya cerrado completamente.

Ajuste el orificio de conexión de la manguera de carga con una proyección para empujar el núcleo de la válvula (clavija de ajuste) hacia el orificio de carga.

Abra completamente la manija inferior.

Encienda (ON) la bomba de vacío. (\*1)

Aflove un poco la tuerca abocinada de la válvula compacta (lado del gas) para comprobar si pasa el aire. (\*2)

Vuelva a apretar la tuerca abocinada.

Realice el vaciado hasta que el manómetro compuesto indique -101 kPa (-76 cmHg). (\*1)

Cierre completamente la manija inferior.

Apague la bomba de vacío.

Deje la bomba de vacío como está durante uno o dos minutos y, a continuación, compruebe que el indicador del manómetro compuesto no vuelve a encenderse.

Abra completamente el vástago o la manija de la válvula. (Primero, en el lado del líquido, a continuación, en el lado del gas)

Desconecte la manguera de carga del orificio de carga.

Ajuste con fuerza la válvula y los tapones del orificio de carga.

\*1 Utilice correctamente la bomba de vacío, el adaptador para la bomba de vacío y el manómetro siguiendo las instrucciones indicadas en sus respectivos manuales. Compruebe también que el aceite de la bomba de vacío llega hasta la línea especificada en la varilla del nivel de aceite.

\*2 Cuando no se ha cargado aire, vuelva a comprobar que el orificio de conexión de la manguera de descarga, que tiene una proyección para apretar el núcleo de la válvula, esté bien conectado al orificio de carga.

## ■ Cómo abrir la válvula

Abra completamente las válvulas de la unidad exterior. (En primer lugar, abra completamente la válvula del lado del líquido, y luego abra completamente la válvula del lado del gas).

\* No abra ni cierre las válvulas cuando la temperatura ambiente es inferior a los -20 °C. De lo contrario podrían dañarse las juntas tóricas de la válvula y producirse fugas de refrigerante.

### Lado del líquido

Abra la válvula con la llave hexagonal.

Modelo	Tamaño de llave hexagonal
GP56	4 mm
GP80	


### Lado del gas

#### <GP56>

#### Válvula de servicio

Abra la válvula con la llave hexagonal.

Tamaño de llave hexagonal: 4 mm




#### <GP80>

#### Válvula de servicio

Abra la válvula con la llave hexagonal.

Tamaño de llave hexagonal: 5 mm



### Precauciones para el manejo de la válvula

- Abra el vástago de la válvula hasta que llegue al tope. No es necesario apretar más.
- Apriete firmemente la tapa con una llave dinamométrica.

**Par de apriete de la tapa**

Par de apriete de la tapa			Tipo de válvula
Tamaño de la válvula	diám.6.4mm (GP56)	De 14 a 18 N•m (de 1,4 a 1,8 kgf•m)	Válvula de servicio
	diám.9.5mm (GP80)	De 14 a 18 N•m (de 1,4 a 1,8 kgf•m)	Válvula de servicio
	diám.12.7mm (GP56)	33 a 42 N•m (3,3 a 4,2 kgf•m)	Válvula de servicio
	diám.15.9mm (GP80)	33 a 42 N•m (3,3 a 4,2 kgf•m)	Válvula de servicio
Orificio de carga		De 14 a 18 N•m (de 1,4 a 1,8 kgf•m)	Válvula de servicio

**Reabastecimiento de refrigerante**

Este modelo es de 20 m\* sin carga que no necesita reabastecer su refrigerante para tuberías de refrigerante de hasta 20 m\*. Cuando se utiliza un tubo de refrigerante cuya longitud sea mayor de 20 m\*, añada la cantidad especificada de refrigerante.  
\* GP80: 30 m

**Procedimiento para reabastecer refrigerante**


1. Después de vaciar por completo el tubo refrigerante, cierre las válvulas y cargue el refrigerante con el aparato de aire acondicionado apagado.
2. Si no se puede cargar la cantidad especificada de refrigerante, cárguelo desde el orificio de carga de la válvula situada en el lado del gas durante la refrigeración.

**Requisitos para reabastecer el refrigerante**


Reabastezca refrigerante líquido. El uso de un refrigerante gaseoso provoca variaciones en la composición del refrigerante, haciendo imposible el funcionamiento normal.

**Carga de refrigerante adicional**

**Ejemplo de sistema único**



**Ejemplo de sistema simultáneo gemelo**



**Fórmula para calcular la cantidad adicional de refrigerante**

(La fórmula diferirá dependiendo del diámetro del tubo de conexión al lado del líquido).

\*  $l_1$  a  $l_3$  son las longitudes de los tubos mostrados en las figuras anteriores (unidad: m).

**Sistema único**

Diámetro del tubo de conexión (lado de líquido)	Cantidad adicional de refrigerante por metro (g/m)	Cantidad de refrigerante adicional (g) = Cantidad de refrigerante cargado para el tubo principal
$l$	$\alpha$	
diám.6,4	20	$\alpha \times (l - 20)$ (*1)
diám.9,5	35	$\alpha \times (l - 30)$ (*1)

**Sistema gemelo**

Unidad exterior	Diámetro del tubo de conexión (lado de líquido)			Cantidad adicional de refrigerante por metro (g/m)		Cantidad de refrigerante adicional (g) = Cantidad de refrigerante cargado para el tubo principal + cantidad de refrigerante cargado para los tubos de bifurcación
	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$\alpha$	$\beta$	
GP80	diám.9,5	diám.6,4	diám.6,4	35	20	$\alpha \times (l_1 - 28) + \beta \times (l_2 + l_3 - 4)$ (*1)

(\*1) Incluso si el resultado del cálculo es inferior a 0, no es necesario reducir la cantidad de refrigerante.

## Inspección de fugas de gas

Utilice un detector de fugas fabricado específicamente para el refrigerante HFC (R32, R410A, R134a, etc.) a la hora de efectuar la inspección de fugas de gas R32.


- \* No pueden usarse detectores de fugas para el refrigerante HCFC convencional (R22, etc.), pues la sensibilidad se reduce a aproximadamente 1/40 cuando se utiliza para el refrigerante HFC.
- El R32 posee una alta presión de trabajo, de modo que si la instalación no se realiza correctamente, podrían producirse fugas de gas, por ejemplo cuando la presión suba durante el funcionamiento. Asegúrese de efectuar pruebas de fugas en las conexiones de los tubos.

Lugares que inspeccionar en la unidad interior (conexiones de las tuberías)




<GP56>

Lugares que inspeccionar en la unidad exterior



<GP80>



Lugares que inspeccionar en la unidad exterior

## Aislamiento de las tuberías

- Las temperaturas tanto en el lado del líquido como en el lado de gas serán bajas durante la refrigeración a fin de prevenir la condensación, por lo tanto asegúrese de aislar los tubos en ambos lados.
- Aísle los tubos de forma separada para el lado de líquido y el lado de gas.

### REQUISITOS

Asegúrese de utilizar un material aislante que pueda resistir temperaturas superiores a 120 °C para el tubo del lado de gas puesto que este tubo se calentará mucho durante las operaciones de calefacción.

## Para fijar la la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero

Este producto contiene gases fluorinados de efecto invernadero. No deje escapar los gases a la atmósfera.

Contiene gases fluorados de efecto invernadero	
• Nombre químico del gas	R32
• Potencial del gas sobre el calentamiento global (GWP en sus siglas en inglés)	675

### PRECAUCIÓN

- Pegue la etiqueta de refrigerante suministrada con el producto junto a los puertos de servicio de carga o de recuperación y, si es posible, junto a las placas de identificación o a las etiquetas de información sobre el producto existentes.
- Escriba claramente la cantidad de refrigerante cargada en la etiqueta del refrigerante utilizando tinta indeleble. A continuación, coloque la lámina protectora transparente sobre la etiqueta para evitar que se borre o se despegue por efecto de la fricción.
- Evite la emisión del gas fluorado de efecto invernadero contenido. Asegúrese de que el gas fluorado de efecto invernadero no sea liberado nunca a la atmósfera durante la instalación, el servicio o el desecho. Si se detecta alguna fuga del gas fluorado de efecto invernadero contenido, la fuga deberá ser detenida y reparada lo antes posible.
- El acceso y servicio a este producto solamente está permitido a personal de mantenimiento cualificado.
- Cualquier manipulación del gas fluorado de efecto invernadero contenido en este producto, como por ejemplo el traslado del producto o la recarga del gas, deberá cumplir con la norma (UE) n.º 517/2014 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero y con cualquier otra legislación local aplicable.
- Puede ser necesario realizar inspecciones periódicas para localizar fugas de refrigerante dependiendo de las disposiciones de la legislación europea o local vigente.
- Póngase en contacto con el distribuidor, instalador, etc., si tiene alguna pregunta.

Rellene la etiqueta como sigue:

**Refrigerant Label**

Contains fluorinated greenhouse gases.

① Pre-charged refrigerant at factory [kg], specified in the nameplate.

② Additional charge on installation site [kg].

③ Total quantity of refrigerant in tonnes CO<sub>2</sub> equivalent.

Caution: Write out charge amount ①, ②, ①+② and ③ by indelible means on installation site.

**R32** GWP:675

① =  kg

② =  kg

①+② =  kg

③ =  t

$$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000}$$

Cantidad de refrigerante precargado en fábrica [kg], especificada en la placa de identificación

Carga adicional en el lugar de la instalación [kg]

GWP × kg  
1000

# 7 Trabajos eléctricos

## ADVERTENCIA

1. **Al utilizar los cables especificados, asegúrese de que los cables están conectados y fije bien los cables, de manera que la tensión externa de los cables no afecte a la parte de conexión de los terminales.**

Una conexión o fijación incorrecta puede provocar un incendio, etc.

2. **Asegúrese de conectar el cable de tierra. (Puesta a tierra)**

**Una conexión a tierra incompleta puede producir descargas eléctricas.**

No conecte los cables de tierra a tubos de gas, de agua o barras pararrayos, ni a cables de tierra para cables telefónicos.

3. **La instalación del aparato debe realizarse en conformidad con las normas nacionales de cableado.**


La falta de capacidad de un circuito eléctrico o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.

## PRECAUCIÓN

- Deberá utilizarse un fusible de instalación para la línea de alimentación de este aparato de aire acondicionado.
- Un cableado incorrecto o incompleto puede provocar un incendio o humo.
- Prepare una fuente de alimentación exclusiva para el aparato de aire acondicionado.
- Este producto puede conectarse a la red eléctrica. Conexiones de cable fijo:  
En el cableado fijo debe incluirse un interruptor que desconecte todos los polos, con una separación de contactos de 3 mm como mínimo.
- Asegúrese de utilizar las abrazaderas para cables suministradas con el producto.
- No dañe ni raye el núcleo conductor o el aislante interior de los cables de alimentación y de conexión de las unidades interior/exterior al pelarlos.
- Utilice cables de alimentación y de conexión de las unidades interior/exterior con los grosores especificados, los tipos indicados y los dispositivos de protección requeridos.


### <GP56>

1. Retire el tornillo de la cubierta de la válvula.
2. Tire de la cubierta de la válvula hacia abajo para extraerla.



### <GP80>

1. Retire el panel de servicio y la cubierta del terminal.
2. Puede instalar un tubo de conducto a través del orificio para pasar el cableado. Si el tamaño del orificio no encaja con el tubo de cableado que desea utilizar, perforo de nuevo el orificio hasta que quede del tamaño adecuado.
3. Asegúrese de sujetar los cables de alimentación y los cables de conexión de las unidades interior/exterior con una abrazadera del cable a lo largo del tubo de conexión, de manera que los cables no toquen el compresor ni el tubo de descarga. (El compresor y el tubo de descarga pueden estar calientes).




## ■ Cableado entre la unidad interior y la unidad exterior

Las líneas punteadas muestran el cableado realizado en el sitio.

Conecte los cables de conexión interior/exterior con los números de terminal idénticos correspondientes en el bloque de terminales de cada unidad.

Una conexión incorrecta puede provocar un fallo de funcionamiento.



## ■ Especificaciones de alimentación y cableado

### Cableado de alimentación

- Decida el área de sección transversal nominal del conductor, dependiendo de la clasificación del fusible de campo.

Modelo	GP56	GP80
Fuente de alimentación	220-240 V ~ 50 Hz	
Corriente máxima en marcha	13,1 A	20,8 A
Fusible de campo recomendado	16 A	25 A
Cables de conexión interior/exterior	1,5 mm <sup>2</sup> o más	

\* Los cables deben cumplir con el diseño H07 RN-F o 60245 IEC 66 o la legislación aplicable.

## Cómo realizar el cableado

- Conecte los cables de conexión interior/exterior al terminal identificado con los números respectivos en el bloque de terminales de las unidades interior y exterior.
- H07 RN-F o 60245 IEC 66 (1,5 mm<sup>2</sup> o más)
- Cuando conecte los cables de conexión interior/exterior al terminal de la unidad exterior, evite la entrada de agua en la unidad exterior.
- Aísle los cables sin revestimiento (conductores) con cinta aislante para material eléctrico. Dispóngalos de manera que no entren en contacto con ningún componente eléctrico o metálico.
- En la interconexión de cables, no utilice ningún cable que esté empalmado con otro. Utilice cables de longitud suficiente para cubrir todo el trayecto.
- Las conexiones de cableado son distintas en conformidad con las normas de compatibilidad electromagnética (EMC), dependiendo de si el sistema es gemelo. Conecte los cables conforme a las instrucciones respectivas.
- Fije los cables de conexión interior/exterior y el cable del suministro de alimentación con las abrazaderas para cable o bridas suministradas.

### <GP56>

- Fije firmemente los cables con las abrazaderas para cable suministradas.

### <GP80>


- Fije cada cable a la placa de fijación de la válvula con la brida especificada a continuación. Mida el diámetro del cable a fijar y fije el cable con la brida suministrada (T50R-HSW de HellermannTyton) de modo que la longitud A de la porción sobrante de la brida cumpla con la siguiente expresión:  
 $A = 183 - L$   
 A: Longitud de la parte sobrante de la brida (mm)  
 L: Longitud circunferencial del cable (mm)  
 $L = \text{Diámetro del cable } D \text{ (mm)} \times \pi$
- Corte la parte sobrante de la brida (A).  
 Especificaciones de la brida

Modelo	Material	Grado de retardo de llama	Fabricante
T50R-HSW	Nylon 66	UL94V-2	Hellermann Tyton


## PRECAUCIÓN

- Deberá utilizarse un fusible de instalación para la línea de alimentación de este aparato de aire acondicionado.
- Un cableado incorrecto o incompleto puede provocar un incendio o humo.
- Prepare una fuente de alimentación exclusiva para el aparato de aire acondicionado.



### <GP56>




### Longitud de pelado del cable del suministro de alimentación y de los cables de conexión interior/exterior



### <GP80>




### Longitud de pelado del cable del suministro de alimentación y de los cables de conexión interior/exterior




## Diagrama del cableado

Para obtener más información sobre el cableado y la instalación del control remoto, consulte el Manual de instalación suministrado con el control remoto.

### Sistema único




### Sistema simultáneo gemelo



\* Utilice cables blindados de 2 núcleos (MVVS 0,5 a 2,0 mm<sup>2</sup> o más) para el cableado del control remoto en el sistema simultáneo gemelo para prevenir problemas de ruido. Asegúrese de conectar ambos extremos del cable blindado a tierra.

\* Conecte cables de tierra para cada unidad interior en el sistema simultáneo gemelo.

■ Para el cumplimiento de las normas EMC, asegúrese de acoplar el filtro de sujeción suministrado al cable de tierra del cable de conexión de las unidades interior/externo (para el tipo GP80 solamente).



## 8 Conexión a tierra

### ⚠ ADVERTENCIA

**Asegúrese de conectar el cable de tierra. (puesta a tierra)**  
Una conexión a tierra incompleta podría provocar descargas eléctricas.

Conecte correctamente el cable de tierra respetando las normas técnicas aplicables.

La conexión del cable de tierra es esencial para evitar descargas eléctricas, reducir el ruido y evitar cargas de electricidad en la superficie de la unidad exterior debidas a la onda de alta frecuencia generada por el convertidor de frecuencias (inversor) de la unidad exterior. Si toca la unidad exterior cargada sin un cable de conexión a tierra, puede sufrir una descarga eléctrica.

## 9 Comprobaciones finales

Una vez que el tubo del refrigerante, los cables entre unidades y el tubo de desagüe hayan sido conectados, recúbrelos con cinta aislante y sujételos a la pared con algún soporte adecuado. Mantenga los cables de alimentación y los cables de conexión interior/externo alejados de la válvula del lateral del gas o de los tubos que no tengan aislante térmico.

## 10 Prueba de funcionamiento

- **Conecte el disyuntor de fugas al menos 12 horas antes de iniciar la prueba de funcionamiento, para proteger el compresor durante la puesta en marcha.**  
Con el fin de proteger el compresor, la alimentación utilizada para su precalentamiento proviene de la entrada de 220-240 V CA del compresor.
- **Compruebe los siguientes aspectos antes de iniciar una prueba de funcionamiento:**
  - **Todos los tubos están firmemente conectados y no presentan fugas.**
  - **Que la válvula está abierta.**  
Si se pone en marcha el compresor con la válvula cerrada, la unidad exterior se sobrepresurizará, lo que puede dañar el compresor u otros componentes.  
Si se produce una fuga en una conexión, puede entrar aire y la presión interna aumentará aún más, lo que puede provocar una explosión o lesiones personales.
- Utilice el aparato de aire acondicionado siguiendo el procedimiento correcto especificado en el Manual del propietario.

# 11 Mantenimiento anual

En los sistemas de aire acondicionado de uso frecuente, es muy importante la limpieza y el mantenimiento de las unidades interiores/exteriores.

Como pauta general, si una unidad interior funciona durante 8 horas diariamente, las unidades interior y exterior deberán limpiarse como mínimo una vez cada 3 meses. La limpieza y el mantenimiento deberá realizarlos un técnico cualificado.

Si las unidades interior y exterior no se limpian con regularidad, los resultados serán bajo rendimiento, formación de hielo, fugas de agua e incluso un fallo del compresor.

# 12 Condiciones de funcionamiento del aparato de aire acondicionado

Para un rendimiento óptimo, utilice el aparato de aire acondicionado de acuerdo con las siguientes condiciones de temperatura:

Funcionamiento en modo de refrigeración	Temperatura de la válvula seca	-15 °C a 52 °C
Funcionamiento en modo de calefacción	Temperatura de la válvula húmeda	-27 °C a 15 °C

Si el aparato de aire acondicionado se utiliza fuera de las condiciones mencionadas, las funciones de protección de seguridad pueden ser útiles.

# 13 Funciones que se deben implementar de manera local

## ■ Utilización de tubos existentes (Consulte la sección 15 Apéndice)

Si va a utilizar tubos existentes, debe comprobar cuidadosamente lo siguiente:

- El grosor de la pared (dentro de los límites especificados)
- Rasguños y abolladuras
- Agua, aceite, suciedad o polvo dentro de los tubos
- Abocinamiento deformado y fugas en las juntas soldadas
- Deterioro de los tubos de cobre y del aislante térmico

### Precauciones al utilizar tubos existentes

- No reutilice una tuerca abocinada para evitar fugas de gas. Sustitúyala por la tuerca abocinada incluida con la unidad y realice un abocinamiento.
- Aplique gas nitrógeno o algún otro medio adecuado para mantener limpio el interior del tubo. Si sale aceite decolorado o mucho residuo, lave el tubo.
- Si el tubo tiene soldaduras, compruébelas para ver si presentan fugas de gas.

Si el tubo responde a alguno de los casos siguientes, no lo utilice. En su lugar, instale un tubo nuevo.

- El tubo ha estado abierto (desconectado de la unidad interior o exterior) durante mucho tiempo.
- El tubo ha estado conectado a una unidad exterior que no utiliza refrigerante R22, R410A o R407C.

- El tubo existente debe tener un grosor de pared igual o mayor que los valores siguientes.

Diámetro exterior de referencia (mm)	Espesor de las paredes (mm)	Material
6,4	0,8	-
9,5	0,8	-
12,7	0,8	-
15,9	1,0	-

- No utilice ningún tubo con un grosor de pared inferior a los grosores indicados, pues la capacidad de presión puede ser insuficiente.

## ■ Recuperación de refrigerante


Al recuperar el refrigerante en situaciones como, por ejemplo, al reubicar una unidad interior o una unidad exterior, la operación de recuperación podrá realizarse activando los interruptores SW01 y SW02 de la placa de circuito impreso de la unidad exterior.

Se ha instalado una cubierta para los componentes eléctricos, que tiene como finalidad ofrecer protección frente a descargas eléctricas durante la ejecución de trabajos. Accione los interruptores de servicio y compruebe que muestran los indicadores LED con esta cubierta para componentes electrónicos colocada.

No desmonte esta cubierta mientras esté activada la alimentación.

### ⚠ PELIGRO

La placa de circuito impreso de este aire aparato de aire acondicionado es un área de alto voltaje. Al accionar los interruptores de servicio con la alimentación del sistema activada, utilice guantes aislados eléctricamente.



- \* En el estado de indicación del LED inicial, D805 se ilumina tal y como se muestra a continuación. Si el estado inicial no está establecido (si el D805 está parpadeando), mantenga pulsados los interruptores de servicio SW01 y SW02 simultáneamente durante un mínimo de cinco segundos para que el LED recupere el estado inicial.

Estado inicial de indicación del LED

D800 (Amarillo)	D801 (Amarillo)	D802 (Amarillo)	D803 (Amarillo)	D804 (Amarillo)	D805 (Verde)
● ○ ⊙	● ○ ⊙	● ○ ⊙	● ○ ⊙	● ○ ⊙	○
APAGADO o Parpadeo rápido	ENCENDIDO				

- \* Con objeto de reducir el consumo en espera, el indicador LED puede apagarse sin desconectar la alimentación. Cuando se pulsa SW01 o SW02, aparece el LED.

### Pasos que deben seguirse para recuperar el refrigerante

1. Ponga la unidad interior en marcha en el modo ventilador.
2. Compruebe si los indicadores LED aparecen en su estado inicial. De no ser así, colóquelos en su estado inicial.
3. Mantenga pulsado SW01 durante un mínimo de 5 segundos, y compruebe que D804 parpadea lentamente. (Fig. 1)
4. Pulse SW01 una vez para definir los indicadores LED (D800 a D805) en la "indicación de LED de recuperación de refrigerante" mostrada a continuación. (Fig. 2)

(Fig. 1)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 3					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	●

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◇: Parpadeo lento

(Fig. 2)

Indicación LED de recuperación del refrigerante					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◎	●

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◎: Parpadeo rápido

5. Pulse SW02 para establecer D805 en parpadeo rápido. (Cada vez que se pulsa SW02, D805 cambia entre parpadeo rápido y APAGADO). (Fig. 3)
6. Mantenga pulsado SW02 durante un mínimo de 5 segundos y, cuando D804 parpadee lentamente y D805 se ilumine, comenzará la operación de refrigeración forzada. (Máx. 10 minutos) (Fig. 4)

(Fig. 3)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 5					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◎	◎

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◎: Parpadeo rápido

(Fig. 4)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 6					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	○

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◇: Parpadeo lento

7. Tras tener en funcionamiento el sistema durante un mínimo de 3 minutos, cierre la válvula en el lado de líquido.
  8. Después de recuperar el refrigerante, cierre la válvula del lado de gas.
  9. Mantenga pulsados SW01 y SW02 simultáneamente durante al menos 5 segundos. Los indicadores LED vuelven al estado inicial, y se detienen el funcionamiento de refrigeración y el ventilador interior.
  10. Apague la unidad.
- \* Si existe algún motivo por el que se deba dudar de si la recuperación se realizó correctamente en el transcurso de esta operación, mantenga pulsado los interruptores SW01 y SW02 simultáneamente durante al menos 5 segundos para volver al estado inicial y, a continuación, repita los pasos de recuperación del refrigerante.

### ■ Tubos existentes

#### Pasos que deben realizarse para admitir los tubos existentes

1. Coloque el disyuntor en la posición ON para activar la alimentación.
2. Compruebe si los indicadores LED aparecen en su estado inicial. De no ser así, colóquelos en su estado inicial.
3. Mantenga pulsado SW01 durante un mínimo de 5 segundos, y compruebe que D804 parpadea lentamente. (Fig. 5)
4. Pulse SW01 cuatro veces para definir los indicadores LED (D800 a D805) en la "indicación LED de configuración de tubos existentes" mostrada a continuación. (Fig. 6)

(Fig. 5)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 3					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	●

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◇: Parpadeo lento

(Fig. 6)

Indicaciones LED para configuración de tubos existentes					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	○	●	◎	●

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◎: Parpadeo rápido

5. Pulse SW02 para establecer D805 en parpadeo rápido. (Cada vez que se pulsa SW02, D805 cambia entre parpadeo rápido y APAGADO). (Fig. 7)
6. Mantenga pulsado SW02 durante un mínimo de 5 segundos, y compruebe que D804 parpadea lentamente y que D805 se ilumina. (Fig. 8)

(Fig. 7)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 5					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	○	●	◎	◎

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◎: Parpadeo rápido

(Fig. 8)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 6					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	○	●	◇	○

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◇: Parpadeo lento

7. Mantenga pulsados SW01 y SW02 simultáneamente durante al menos 5 segundos para devolver los indicadores LED al estado inicial. Realizando los pasos anteriores podrán utilizarse los tubos existentes. En este estado, la capacidad de calefacción podría disminuir durante el proceso de calefacción, en función de la temperatura del aire exterior y la temperatura del aire interior.
- \* Si existe algún motivo por el que se deba dudar de si se realizó correctamente el proceso de establecer la compatibilidad en el transcurso de esta operación, mantenga pulsado los interruptores SW01 y SW02 simultáneamente durante al menos 5 segundos para volver al estado inicial y, a continuación, repita los pasos de ajuste.

### Cómo comprobar la configuración de los tubos existentes

Podrá comprobar si la configuración de tubos existentes se encuentra habilitada.

1. Compruebe si los indicadores LED aparecen en su estado inicial. De no ser así, colóquelos en su estado inicial.
2. Mantenga pulsado SW01 durante un mínimo de 5 segundos, y compruebe que D804 parpadea lentamente. (Fig. 9)
3. Pulse SW01 cuatro veces para definir los indicadores LED (D800 a D805) en la "indicación LED de configuración de tubos existentes" mostrada a continuación. Si el ajuste se encuentra habilitado, D802 se ilumina y tanto D804 como D805 parpadean rápidamente. (Fig. 10)
4. Mantenga pulsados SW01 y SW02 simultáneamente durante al menos 5 segundos para devolver los indicadores LED al estado inicial.

(Fig. 9)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 3					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	●

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◇: Parpadeo lento

(Fig. 10)

Indicaciones LED para configuración de tubos existentes					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	○	●	◎	◎

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◎: Parpadeo rápido

### Restauración de los ajustes de fábrica

Para restablecer los ajustes de fábrica en situaciones como, por ejemplo, de cambio de lugar de las unidades, siga los pasos indicados a continuación.

1. Compruebe si los indicadores LED aparecen en su estado inicial. De no ser así, colóquelos en su estado inicial.
2. Mantenga pulsado SW01 durante un mínimo de 5 segundos, y compruebe que D804 parpadea lentamente. (Fig. 11)
3. Pulse SW01 20 veces para definir los indicadores LED (D800 a D805) en la "indicaciones LED restauradas a ajustes de fábrica". (Fig. 12)

(Fig. 11)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 2					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
○	●	●	●	◇	●

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◇: Parpadeo lento

(Fig. 12)

Indicaciones LED restauradas a ajustes de fábrica					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	●	●	◎	●

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◎: Parpadeo rápido

4. Mantenga pulsado SW02 durante un mínimo de 5 segundos, y compruebe que D804 parpadea lentamente. (Fig. 13)

5. Mantenga pulsados SW01 y SW02 simultáneamente durante al menos 5 segundos para devolver los indicadores LED al estado inicial.

(Fig. 13)

Indicaciones LED mostradas al realizar el paso 4					
D800	D801	D802	D803	D804	D805
●	●	●	●	◇	●

○: ENCENDIDO, ●: APAGADO, ◇: Parpadeo lento

### Funcionamiento nocturno (reducción de sonido)

- El aparato de aire acondicionado se puede utilizar en el modo de funcionamiento nocturno (reducción de sonido) conectando un temporizador comercialmente disponible (adquirirse localmente) y una opción vendida por separado "Kit de control de aplicaciones (TCB-PCOS1E2)". Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la opción "Kit de control de aplicaciones" vendido por separado.
- El aparato de aire acondicionado puede funcionar en el modo de ahorro de capacidad para reducir el ruido de funcionamiento por la noche.
- El rendimiento puede disminuir dependiendo de la temperatura del aire exterior, etc.

### Cómo ajustar el nivel de ruido en el modo de funcionamiento nocturno (reducción de sonido)

Puede ajustar los interruptores DIP para seleccionar el nivel de ruido en el modo de funcionamiento nocturno (reducción de sonido).

1. Confirme el color (verde o negro) de los interruptores DIP (SW01) de la placa de circuitos impresos.
2. Consultando la siguiente tabla, ajuste los interruptores DIP al nivel de ruido deseado.

Panel de circuitos impresos del Kit de control de aplicaciones



Interruptores DIP (SW01)

SPL: Nivel de presión acústica

SW01 selecciona el nivel de ruido en el modo de funcionamiento nocturno (reducción de sonido).

Nivel de ruido	Ruido de funcionamiento exterior SPL (dB(A))	Ajuste SW01 (color del interruptor: verde)	Ajuste SW01 (color del interruptor: negro)
nivel 1	40dB	OPEN (ABRIR) 	ON (ENCENDIDO) 
nivel 2	45dB	OPEN (ABRIR) 	ON (ENCENDIDO) 

\*No realice ningún ajuste de interruptor esperado anteriormente. Causaría el mal funcionamiento.

# 14 Solución de problemas

Además de verificar los códigos que aparecen en el control remoto con cable de la unidad interior, puede realizar el diagnóstico de fallos de la unidad exterior mediante los indicadores luminosos (LED) situados en la tarjeta de circuitos impresos de la unidad exterior.


Utilice los indicadores LED y los códigos de comprobación para realizar diversas comprobaciones. Para conocer más detalles acerca de los códigos de verificación que aparecen en el control remoto con cable de la unidad interior, consulte el Manual de instalación de la unidad interior.

## ■ Indicaciones LED y códigos de comprobación


○: ON, ●: OFF, ⊙: Parpadeo rápido (5 veces/seg.)

N.º	Descripción del problema	Indicador LED					
		D800	D801	D802	D803	D804	D805
1	Normal	●	●	●	●	●	○
2	Problema del sensor de la temperatura de descarga (TD)	⊙	●	●	●	●	○
3	Problema en el sensor de temperatura del intercambiador de calor (TE)	●	⊙	●	●	●	○
4	Problema en el sensor de temperatura del intercambiador de calor (TL)	⊙	⊙	●	●	●	○
5	Problema en el sensor de temperatura del aire exterior (TO)	●	●	⊙	●	●	○
6	Problema del sensor de la temperatura de succión (TS)	⊙	●	⊙	●	●	○
7	Problema en el sensor de temperatura del disipador térmico (TH)	●	⊙	⊙	●	●	○
8	Mal montaje del sensor (TE, TS)	⊙	⊙	⊙	●	●	○
9	Problema EEPROM	●	⊙	●	⊙	●	○
10	Rotura del compresor	⊙	⊙	●	⊙	●	○
11	Bloqueo del compresor	●	●	⊙	⊙	●	○
12	Problema en el circuito de detección de corriente	⊙	●	⊙	⊙	●	○
13	Funcionamiento del termostato de la carcasa	●	⊙	⊙	⊙	●	○
14	Tipo de modelo desactivado del panel de circuitos impresos	●	●	●	●	⊙	○
15	Problema de comunicación de MCU	⊙	●	●	●	⊙	○
16	Problema en la temperatura de descarga	●	⊙	●	●	⊙	○
17	Operación SW de alta presión	⊙	⊙	●	●	⊙	○
18	Problema de alimentación de energía	●	●	⊙	●	⊙	○
19	Problema de sobrecalentamiento del disipador térmico	●	⊙	⊙	●	⊙	○
20	Detección de fugas de gas	⊙	⊙	⊙	●	⊙	○
21	Problema inverso de la válvula de 4 vías	●	●	●	⊙	⊙	○
22	Funcionamiento de protección contra alta presión	⊙	●	●	⊙	⊙	○
23	Problema en el sistema del ventilador	●	⊙	●	⊙	⊙	○
24	Cortocircuito del elemento de accionamiento del compresor	⊙	⊙	●	⊙	⊙	○
25	Problema en el circuito de detección de posición	●	●	⊙	⊙	⊙	○

<GP56>



<GP80>



# 15 Apéndice

## [1] Tubería existente

### Instrucciones de instalación

El entubado existente para R22 y R407C se puede reutilizar en las instalaciones de los productos de R32 con inversor digital.

### ⚠ ADVERTENCIA

Debe comprobar si los tubos existentes que se van a reutilizar presentan rasguños y abolladuras, así como confirmar si la fiabilidad en cuanto a la resistencia de los tubos se ajusta a las condiciones del lugar de instalación.

Si se cumplen las condiciones especificadas, es posible adaptar los tubos de R22 y R407C existentes para utilizarlos en los modelos con R32.

### Condiciones básicas necesarias para reutilizar los tubos existentes

Compruebe y observe si se dan las tres condiciones siguientes en los tubos de refrigeración.

1. **Sequedad** (no hay humedad dentro de los tubos).
2. **Limpieza** (no hay polvo dentro de los tubos).
3. **Estanqueidad** (no hay fugas de refrigerante).

### Restricciones para el uso de los tubos existentes

En los casos siguientes, no se deben reutilizar directamente los tubos existentes. Limpie los tubos existentes o reemplácelos por tubos nuevos.

1. Si los tubos presentan rasguños o abolladuras considerables, asegúrese de utilizar tubos nuevos en la instalación de las tuberías del refrigerante.
2. Si el grosor del tubo existente es menor que el especificado en "Diámetro y grosor del tubo (mm)", asegúrese de utilizar tubos nuevos en la instalación de las tuberías del refrigerante.
  - La presión de trabajo del refrigerante R32 es alta. Si el tubo presenta rasguños o abolladuras, o si se utiliza un tubo más fino de lo indicado, la resistencia a la presión puede ser insuficiente, lo cual puede hacer que, en el peor de los casos, el tubo se rompa.

### \* Diámetro y grosor del tubo (mm)

Diámetro exterior de referencia (mm)	Espesor de las paredes (mm)	Material
6,4	0,8	—
9,5	0,8	—
12,7	0,8	—
15,9	1,0	—

- Si el diámetro del tubo es diám.12,7 mm o menos y el grosor es inferior a 0,7 mm, asegúrese de utilizar tubos nuevos en la instalación de las tuberías del refrigerante.
3. Si la unidad exterior fue dejada con los tubos desconectados, o hubo una fuga de gas en los tubos y no fueron reparados ni rellenados.
    - Es posible que haya entrado agua de lluvia, aire o humedad en el tubo.
  4. Cuando no es posible recuperar el líquido refrigerante mediante una unidad de recuperación de refrigerante.
    - Cabe la posibilidad de que siga habiendo una gran cantidad de aceite sucio o humedad en el interior del tubo.
  5. Cuando se ha instalado un secador (disponible en el mercado) en los tubos existentes.
    - Es posible que se haya generado óxido verde de cobre.
  6. Cuando el aparato de aire acondicionado actual es retirado después de haberse recuperado el refrigerante.
 

Compruebe si ese aceite es claramente distinto del aceite normal.

    - El aceite refrigerante tiene el color del óxido verde de cobre: Es posible que se haya mezclado humedad con el aceite y se haya generando óxido dentro del tubo.
    - El aceite está decolorado, hay gran cantidad de residuos o mal olor.
    - Se observa gran cantidad de restos brillantes de polvo metálico u otros residuos en el aceite refrigerante.
  7. Cuando el aparato de aire acondicionado tiene un historial de averías y sustituciones del compresor.
    - Se producirán problemas cuando se observe la presencia de aceite decolorado, gran cantidad de residuos, polvo metálico brillante u otros residuos o mezcla de materias extrañas.

8. Cuando se produzcan repetidas instalaciones temporales y desmontajes del aparato de aire acondicionado, por alquiler temporal u otras razones.
9. Si el aceite refrigerante del aparato de aire acondicionado existente no es uno de los siguientes: aceite mineral, Suniso, Freol-S, MS (aceite sintético), alquil benceno (HAB, congelabarril), serie éster, PVE sólo de la serie éter.
- El aislamiento de bobina del compresor puede deteriorarse.

#### NOTA

Los casos descritos anteriormente han sido confirmados por nuestra empresa y reflejan nuestros puntos de vista sobre nuestros aparatos de aire acondicionado, por lo que no se garantiza el uso de tubos existentes con aparatos de aire acondicionado de otras empresas que utilicen el refrigerante R32 o R410A.

#### tubo de bifurcación para sistema de operación simultánea

En el sistema concurrente (sistema gemelo), cuando TOSHIBA ha especificado un tubo bifurcador, puede reutilizarse.

Nombre del modelo de tubo bifurcador:  
RBC-TWP30E2, RBC-TWP50E2

En los actuales aparatos de aire acondicionado para sistema de operación simultánea (sistema gemelo), en ocasiones se utilizan tubos de bifurcación con una resistencia de compresión insuficiente.


En tal caso, sustituya el tubo por un tubo bifurcador para R32 o R410A.

#### Cuidado de los tubos

Cuando vaya a desmontar y abrir la unidad interior o exterior durante mucho tiempo, cuide los tubos de la siguiente manera:

- De lo contrario, puede aparecer óxido cuando, debido a la condensación, se produce la entrada de humedad o materias extrañas en los tubos.
- No es posible eliminar la oxidación mediante limpieza. Será necesario sustituir los tubos.

Lugar de colocación	Plazo	Tratamiento
Exterior	1 mes o más	Estrangulamiento
	Menos de 1 mes	Estrangulamiento o sellado
Interior	Cada vez	Estrangulamiento o sellado




**[2] Superficie de suelo mínima:  
Amin (m²)**

Cantidad total de refrigerante*	Unidad instalada en el suelo	Unidad instalada en la pared	Unidad instalada en el techo
h <sub>0</sub>	0,6	1,8	2,2
M (kg)	Amin (m²)		
1,90	30,98	3,44	2,30
1,92	31,63	3,51	2,35
1,94	32,29	3,59	2,40
1,96	32,96	3,66	2,45
1,98	33,64	3,74	2,50
2,00	34,32	3,81	2,55
2,02	35,01	3,89	2,60
2,04	35,71	3,97	2,66
2,06	36,41	4,05	2,71
2,08	37,12	4,12	2,76
2,10	37,84	4,20	2,81
2,12	38,56	4,28	2,87
2,14	39,30	4,37	2,92
2,16	40,03	4,45	2,98
2,18	40,78	4,53	3,03
2,20	41,53	4,61	3,09
2,22	42,29	4,70	3,15
2,24	43,05	4,78	3,20
2,26	43,83	4,87	3,26
2,28	44,61	4,96	3,32
2,30	45,39	5,04	3,38
2,32	46,18	5,13	3,44
2,34	46,98	5,22	3,49
2,36	47,79	5,31	3,55
2,38	48,60	5,40	3,62
2,40	49,42	5,49	3,68
2,42	50,25	5,58	3,74
2,44	51,09	5,68	3,80
2,46	51,93	5,77	3,86
2,48	52,77	5,86	3,93
2,50	53,63	5,96	3,99
2,52	54,49	6,05	4,05
2,54	55,36	6,15	4,12
2,56	56,23	6,25	4,18
2,58	57,12	6,35	4,25
2,60	58,00	6,44	4,31
2,62	58,90	6,54	4,38
2,64	59,80	6,64	4,45
2,66	60,71	6,75	4,52
2,68	61,63	6,85	4,58
Max. 2,70	62,55	6,95	4,65

Cantidad total de refrigerante*	Unidad instalada en el suelo	Unidad instalada en la pared	Unidad instalada en el techo
h <sub>0</sub>	0,6	1,8	2,2
M (kg)	Amin (m²)		
1,90	30,98	3,44	2,30
1,92	31,63	3,51	2,35
1,94	32,29	3,59	2,40
1,96	32,96	3,66	2,45
1,98	33,64	3,74	2,50
2,00	34,32	3,81	2,55
2,02	35,01	3,89	2,60
2,04	35,71	3,97	2,66
2,06	36,41	4,05	2,71
2,08	37,12	4,12	2,76
2,10	37,84	4,20	2,81
2,12	38,56	4,28	2,87
2,14	39,30	4,37	2,92
2,16	40,03	4,45	2,98
2,18	40,78	4,53	3,03
2,20	41,53	4,61	3,09
2,22	42,29	4,70	3,15
2,24	43,05	4,78	3,20
2,26	43,83	4,87	3,26
2,28	44,61	4,96	3,32
2,30	45,39	5,04	3,38
2,32	46,18	5,13	3,44
2,34	46,98	5,22	3,49
2,36	47,79	5,31	3,55
2,38	48,60	5,40	3,62
2,40	49,42	5,49	3,68
2,42	50,25	5,58	3,74
2,44	51,09	5,68	3,80
2,46	51,93	5,77	3,86
2,48	52,77	5,86	3,93
2,50	53,63	5,96	3,99
2,52	54,49	6,05	4,05
2,54	55,36	6,15	4,12
2,56	56,23	6,25	4,18
2,58	57,12	6,35	4,25
2,60	58,00	6,44	4,31
2,62	58,90	6,54	4,38
2,64	59,80	6,64	4,45
2,66	60,71	6,75	4,52
2,68	61,63	6,85	4,58
Max. 2,70	62,55	6,95	4,65

\* Cantidad total de refrigerante: Cantidad de refrigerante precargada en fábrica + Cantidad de refrigerante adicional cargada durante la instalación



# 16 Especificaciones

Modelo	Nivel de presión acústica (dB(A))		Peso (kg)
	Enfriamiento	Calentamiento	
RAV-GP561ATW-E	*	*	45
RAV-GP801ATW-E	*	*	74

\* Menos de 70 dB(A)

## Declaración de conformidad

Fabricante: Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 131, 62-200 Gniezno, Poland

Titular del TCF: Toshiba Carrier Air-conditioning Europe Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 131, 62-200 Gniezno, Poland

Por la presente declara que la maquinaria descrita a continuación:

Denominación genérica: Acondicionador de aire

Modelo/tipo: RAV-GP561ATW-E  
RAV-GP801ATW-E

Nombre comercial: Superacondicionador de aire de la serie de inversor digital

Cumple con las provisiones de la Directiva "Maquinaria" (Directiva 2006/42/EC) y las normas que se transponen a la ley nacional.

Cumple con las disposiciones de la siguiente norma armonizada:  
EN 378-2: 2016

### NOTA

Esta declaración pierde su validez si se introducen modificaciones técnicas u operacionales sin el consentimiento del fabricante.

## Advertencias sobre fugas de refrigerante

### Comprobación del límite de concentración

**La habitación en la que se vaya a instalar el acondicionador de aire requiere un diseño tal que, en caso de producirse una fuga de gas refrigerante, su concentración no excederá un límite determinado.**

El refrigerante R32, que se utiliza en este acondicionador de aire, es seguro, en el sentido de que no tiene la toxicidad ni la combustibilidad del amoníaco, y su uso no está restringido por leyes relacionadas con la protección de la capa de ozono. No obstante, dado que contiene gases distintos a los que componen el aire, presenta el riesgo de asfixia si su concentración aumentara en exceso. Apenas existen casos de asfixia por fugas de R32. Si de lo que se trata es de instalar un sistema de aire acondicionado en una habitación pequeña, seleccione un modelo y un procedimiento de instalación apropiados, de manera que, si el refrigerante llegara a fugar accidentalmente, su concentración no sobrepasaría el límite indicado (y en caso de emergencia se pudieran tomar En una habitación en la que la concentración pudiera superar el límite, abra una vía de escape a las habitaciones adyacentes o instale ventilación mecánica en conexión con un detector de fugas de gas.

La concentración se indica a continuación.

$$\frac{\text{Cantidad total de refrigerante (kg)}}{\text{Volumen mínimo de la habitación donde se vaya a instalar la unidad interior (m}^3\text{)}} \leq \text{Límite de concentración (kg/m}^3\text{)}$$

El límite de concentración del refrigerante deberá respetar las normas locales.

# **Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp.z o.o.**

ul. Gdańska 131, 62-200 Gniezno, Poland

**2H30050202**